




A CPU heatsink
CPU-Kühlkörper
Dissipateur de chaleur du processeur
CPU 방열판
Disipador de calor CPU
CPU散热器




B Multifunctional backplane
Multifunktionale Backplane
Plan arrière multifonctionnel
다기능 후면판
Plano posterior multifuncional
多功能背板




C Fastening-INTEL
Befestigung mit INTEL
Pince-INTEL
브라켓-INTEL
Hebilla-INTEL
扣具-INTEL



D Hexagon nut black-INTEL
Sechskantmutter schwarz-INTEL
écrou hexagonal noir-INTEL
육각 너트 블랙-INTEL
Tuerca hexagonal negra - Intel
六角螺母黑色-英特尔



E FASTENERS-AMD
SCHNELLER
Pince-AMD
브라켓-AMD
Hebilla-AMD
扣具-AMD



F Screw
Schraube
VIS
나사
Tornillo
螺丝



G Washer
Unterlegscheibe
Machine à laver
세탁기
Empaquetadura
垫片



Hexagonal Nut Silver-AMD
Sechseckmutter Silber-AMD
écrou hexagonal argent-AMD
육각 너트 실버-AMD
Tuerca hexagonal plateada-AMD
六角螺母银色-AMD





I Nut sleeve
Mutterhülse
Prise d'écrou
너트 슬리브
Manguito de tuerca
螺母套筒



J Thermal Paste
Wärmeleitpaste
Pâte thermique
열전달 그리스
Pasta térmica
散热膏




Step1 115X/1200/1700



Assembling Intel fasteners
Montage von Intel-Verbindungselementen
Assemblage de fixations Intel
Intel 탭 어셈블
Montaje de la hebilla INTEL
装配Intel扣具


Assembly completion diagram
Diagramm zur Fertigstellung der Baugruppe
Schéma d'achèvement de l'assemblage
어셈블 완료 다이어그램
Diagrama esquemático del montaje completado
装配完成示意图

Step3




Apply heat transfer paste on the CPU and remove the protective film from the copper substrate
Wärmeübertragungspaste auf die CPU auftragen und den Schutzfilm vom Kupfersubstrat entfernen
Appliquer la pâte conductrice de chaleur sur le processeur et retirer le film protecteur sur la base de cuivre
CPU에 써멀구리스를 도포하고 히트싱크의 필름을 제거해주세요
Aplique pasta térmica en la CPU y retire la película protectora en la parte inferior de cobre
将导热膏涂在CPU上,并取下铜底上的保护膜

Step4




Install the positioning screw of the radiator into the motherboard hole and install the gasket
Installieren Sie die Positionierschraube des Heizkörpers in das Motherboardloch und installieren Sie die Dichtung
Aligner le trou de la plaque principale sur la vis de positionnement du radiateur et installer le joint
마더보드 구멍 페어링 히트싱크 포지셔닝 나사, 개스킷 장착
Coloque los orificios de la placa base en el tornillo de posicionamiento del radiador e instale la junta
将主板孔位对装散热器定位螺杆,装上垫片

Step5



Install the back plate/screw on the hexagon nut/tighten with a socket
Die Rückplatte/Schraube auf die Sechskantmutter montieren/ mit einer Buchse festziehen
Installer la plaque arrière / visser l'écrou hexagonal / serrer avec le manchon
후면 패널 장착 / 육각 너트 조임 / 올가미로 조임
Instale la placa posterior/atornille la tuerca hexagonal/apriétela con un casquillo
装上背板/拧上六角螺母/用套筒拧紧

Step6




Connect the fan cable to the CPU on MB_ FAN socket
Verbinden Sie das Lüfterkabel mit der CPU auf MB_ FAN-Buchse
Connectez les fils du ventilateur au processeur sur MB Prise fan
CPU팬 및 ARGB 소켓을 메인보드에 연결해주세요
Conecte el cable del ventilador al zócalo CPU_FAN en el MB
将风扇电线连接到MB上的CPU_FAN插座


HX-6200D

HX-6200D


User's Manual




Assembling AMD fasteners
Montage von AMD Befestigungselementen
Montage des fixations AMD
AMD 버클 어셈블
Montaje de hebillas AMD
装配AMD扣具




Assembly fastener completion diagram
Diagramm zur Fertigstellung des Montagebefestigers
Dessin de finition de la fixation d'assemblage
버클 조립 완료도
Dibujo completo del conjunto de sujetadores
装配扣具完成图




Apply heat transfer paste on the CPU and remove the protective film from the copper substrate
Wärmeübertragungspaste auf die CPU auftragen und den Schutzfilm vom Kupfersubstrat entfernen
Appliquer la pâte conductrice de chaleur sur le processeur et retirer le film protecteur sur la base de cuivre
CPU에 써멀구리스를 도포하고 히트싱크의 필름을 제거해주세요
Aplique pasta térmica en la CPU y retire la película protectora en la parte inferior de cobre
将导热膏涂在CPU上,并取下铜底上的保护膜




Removing the AMD fixed heat dissipation plastic bracket
Entfernen der AMD festen Wärmeableitung Kunststoffhalterung
Retrait du support fixe en plastique dissipateur de chaleur AMD
AMD 고정 냉각 플라스틱 브래킷 분리
Retire el soporte de plástico de refrigeración fijo AMD
卸下AMD固定散热塑胶支架




Install the back plate/screw on the hexagon nut/tighten with a socket
Die Rückplatte/Schraube auf die Sechskantmutter montieren/ mit einer Buchse festziehen
Installer la plaque arrière / visser l'écrou hexagonal / serrer avec le manchon
후면 패널 장착 / 육각 너트 조임 / 올가미로 조임
Instale la placa posterior/atornille la tuerca hexagonal/apriétela con un casquillo
装上背板/拧上六角螺母/用套筒拧紧



Removing the AM5 fixing bracket
Entfernen der AM5 Befestigungsbügel
Retirer le support de fixation am5
AM5 장착 브래킷 분리
Retire el soporte de fijación AM5
卸下AM5固定支架



Screw on the nut/tighten with a socket
Schrauben Sie die Mutter/mit einer Buchse fest
Visser l'écrou / serrer avec le manchon
너트를 죄다 / 올가미로 조이다
Enroscar la tuerca/apretar con llave de vaso
拧上螺母/用套筒拧紧



Connect the fan cable to the CPU on MB_FAN socket
Verbinden Sie das Lüfterkabel mit der CPU auf MB_FAN-Buchse
Connectez les fils du ventilateur au processeur sur MB Prise fan
CPU팬 및 ARGB 소켓을 메인보드에 연결해주세요
Conecte el cable del ventilador al zócalo CPU_FAN en el MB
将风扇电线连接到MB上的CPU_FAN插座

HX-6200D



JONSBO Technology Co., Ltd.

No.5, Xinglong Lu, Sanzhong Village, Qingxi Town, Dongguan City, Guangdong Province, 523651, China