



HX-6200D

User's Manual


A CPU heatsink
CPU-Kühlkörper
Dissipateur de chaleur du processeur
CPU 방열판
CPU散热器




B Washer
Waschmaschine
machine à laver
세탁기
垫片



C Position screw
Positionsschraube
Positionner la vis
위치 나사
定位螺丝




D Nut set
Mutternset
Jeu d'écrous
너트 세트
螺母组




E Bracket Screw
Halierungsschraube
Vis de support
브래킷 나사
支架螺丝




F Bracket-Intel
Halierung-Intel
support-Intel
브래킷-Intel
支架-Intel




G Bracket-AMD
Halierung-AMD
support-AMD
브래킷-AMD
支架-AMD



H Hex Nut
Sechskantmutter
Écrou hexagonal
육각 너트
六角螺母




I Thermal grease
Wärmeleitpaste
Pâte thermique
열 그리스
导热膏




J Nut - set
Muttern-Satz
écrou - même ensemble
너트 - 동일
螺母-套筒



K Position screw (1700)
Positionsschraube(1700)
Positionner la vis (1700)
위치 나사 (1700)
定位螺丝 (1700)



L Backplane - AM5
Rückwand-AM5
Backplane - am5
후면판 - AM5
背板-AM5




M Wrench
Schraubenschlüssel
Clé à molette
스패너
扳手



Chapter 2 - Intel Installation

Step 1



EN Insert the position screws to corresponding holes of Intel brackets, fixing them with nuts


DE Setzen Sie die Positionsschrauben in die entsprechenden Löcher der Intel-Halterungen ein und befestigen Sie sie mit Muttern

FR Insérez les vis de position dans les trous correspondants des supports Intel, en les fixant avec des écrous

KR Intel 브래킷의 해당 구멍에 위치 나사를 삽입하고 너트로 고정합니다.

CN 将定位螺丝置入Intel支架的对应孔位中，再用螺母固定

Step 2



EN Secure Intel brackets to cooler with bracket screws


DE Intel-Halterungen mit Halierungsschrauben am Kühler befestigen

FR Fixez les supports Intel au refroidisseur avec des vis de support

KR 브래킷 나사로 Intel 브래킷을 쿨러에 고정

CN 使用支架螺丝将Intel支架固定到散热器

Step 3



EN Apply thermal paste on CPU / Remove the protection film


DE Wärmeleitpaste auf CPU auftragen / Schutzfolie entfernen

FR Appliquer de la pâte thermique sur le CPU / Retirer le film de protection

KR CPU에 써멀 페이스트 도포 / 보호 필름 제거

CN 在 CPU 上涂导热膏 / 去除保护膜

Step 4



EN Align CPU cooler mounting holes of MB with positioning screws, snap it back on the cooler, and insert the washers.


DE Richten Sie die CPU-Kühler-Befestigungslöcher des MB mit den Positionierungsschrauben aus, lassen Sie ihn wieder am Kühler einrasten und setzen Sie die Unterlegscheiben ein.

FR Alignez les trous de montage du refroidisseur de processeur du MB avec les vis de positionnement, remettez-le en place sur le refroidisseur et insérez les rondelles.

KR MB의 CPU 쿨러 장착 구멍을 위치 지정 나사로 맞추고, 쿨러에 다시 끼우고 와셔를 삽입하십시오.

CN 将主板孔位对准散热器定位螺杆，反扣于散热器上，并装上环形垫片。

Step 5



EN Tighten hexagon nut


DE Sechskantmutter festziehen

FR Serrer l'écrou hexagonal

KR 육각 너트 조임

CN 拧紧六角螺母

Step 6



EN Connect the fan cable to CPU_FAN socket on MB

DE Verbinden Sie das Lüfterkabel mit der CPU_FAN-Buchse auf MB


FR Connectez le câble du ventilateur au socket CPU_FAN sur MB

KR 팬 케이블을 MB의 CPU_FAN 소켓에 연결합니다.

CN 将风扇电线连接到 MB 上的 CPU_FAN 插座


Chapter 3 - AMD Installation

Step 1




EN	Insert the position screws to corresponding holes of AMD brackets, fixing them with nuts
DE	Setzen Sie die Positionsschrauben in die entsprechenden Löcher der AMD-Halterungen ein und befestigen Sie sie mit Muttern
FR	Insérez les vis de position dans les trous correspondants des supports AMD, en les fixant avec des écrous
KR	AMD 브래킷의 해당 구멍에 위치 나사를 삽입하고 너트로 고정합니다.
CN	将定位螺丝置入AMD支架的对应孔位中，再用螺母固定

Step 2




EN	Secure AMD brackets to cooler with bracket screws
DE	AMD-Halterungen mit Halterungsschrauben am Kühler befestigen
FR	Fixez les supports AMD au refroidisseur avec des vis de support
KR	브래킷 나사로 AMD 브래킷을 쿨러에 고정
CN	使用支架螺丝将AMD支架固定到散热器

Step 3 AM3/AM4




EN	Remove the plastic bracket and backplane for AMD fixing the radiator
DE	Entfernen Sie die Kunststoffhalterung und Backplane für AMD Befestigung des Kühlers
FR	Retirer le support en plastique et le panneau arrière qui fixent le radiateur AMD
KR	AMD 고정 히트싱크용 플라스틱 브래킷 및 후면 패널 분리
CN	卸下AMD固定散热器的塑胶支架和背板

Step 3 AM5-1




EN	Remove the CPU fixing bracket and AMD fixing plastic bracket and backplane
DE	Entfernen Sie die CPU-Befestigungsbügel und AMD-Befestigungsbügel und Backplane
FR	Retirer le support de retenue du processeur et le support en plastique de retenue AMD et le panneau arrière
KR	CPU장착 브래킷 및 AMD 장착 플라스틱 장착 브래킷 및 후면 패널 분리
CN	卸下CPU固定支架和AMD固定塑胶支架和背板

Step 3 AM5-2




EN	Assemble the AM5 backplane and the CPU mounting bracket to the motherboard
DE	Montage der AM5 Backplane und der CPU Montagehalterung auf dem Mainboard
FR	Assembler le plan arrière am5 avec le support de fixation du processeur sur le tableau principal
KR	AM5 후면 패널과 CPU 장착 브래킷을 마더보드에 어셈블
CN	将AM5背板与CPU固定支架装配主板

Step 4




EN	Apply thermal paste on CPU / Remove the protection film
DE	Wärmeleitpaste auf CPU auftragen / Schutzfolie entfernen
FR	Appliquer de la pâte thermique sur le CPU / Retirer le film de protection
KR	CPU에 써멀 페이스트 도포 / 보호 필름 제거
CN	在 CPU 上涂导热膏 / 去除保护膜

Step 5 AM3/AM4




EN	Align the main board hole with the radiator locating screw, install the gasket, screw on the hexagon nut, and then tighten it with a sleeve
DE	Richten Sie das Hauptplatinenloch mit der Heizkörperortungsschraube aus, installieren Sie die Dichtung, schrauben Sie auf die Sechskantmutter und ziehen Sie es dann mit einer Hülse fest
FR	Aligner le trou de la plaque principale sur la vis de positionnement du radiateur, installer le joint, visser l'écrou hexagonal et le serrer avec le manchon.
KR	마더보드 구멍을 히트싱크 위치 나사에 맞추고, 개스킷을 장착하고, 육각너트를 조이고, 다시 커버로 조입니다.
CN	将主板孔位对准散热器定位螺杆，装上垫片，拧上六角螺母，再用套筒拧紧

Step 5 AM5



EN	Align the main board hole with the radiator locating screw, install the AM5 back plate, screw on the hexagon nut, and then tighten it with a sleeve
DE	Richten Sie das Hauptplatinenloch mit der Heizkörperortungsschraube aus, installieren Sie die AM5-Rückplatte, schrauben Sie auf die Sechskantmutter und ziehen Sie es dann mit einer Buchse fest
FR	Aligner le trou de la plaque principale sur la vis de positionnement du radiateur, installer la plaque arrière am5, visser l'écrou hexagonal et serrer avec le manchon
KR	마더보드 구멍을 히트싱크 위치 너트에 맞추고, AM5 백보드를 장착하고, 6각너트를 조여낸 다음 커버로 조입니다.
CN	将主板孔位对准散热器定位螺杆，装上AM5背板，拧上六角螺母，再用套筒拧紧

Step 6



EN	Connect the fan cable to CPU_FAN socket on MB
DE	Verbinden Sie das Lüfterkabel mit der CPU_FAN-Buchse auf MB
FR	Connectez le câble du ventilateur au socket CPU_FAN sur MB
KR	팬 케이블을 MB의 CPU_FAN 소켓에 연결합니다.
CN	将风扇电线连接到 MB 上的 CPU_FAN 插座

HX-6200D

