


User Guide



Anwenderleitfaden / Guide de l'utilisateur /
사용자 가이드 / Guía del usuario /
用户指南



SOFTWARE MANUAL

* JONSBO-AIO 软件说明书

WWW.JONSBO.COM

硬件监控界面

软件下载地址: <https://www.jonsbo.com/products/TX.html>


硬件监控: 显示电脑各硬件参数细节



语言切换

系统设置界面

系统设置：切换语言 / 开机自启动 / 更换界面背景图 / 恢复出厂默认



切换语言

选择是否开机自启动

更换界面背景图

恢复出厂默认

我的设备： 点击各设备图标，可对屏幕内容进行设置




我的设备-默认主题界面

返回上级-我的设备界面

显示此设备分辨率

开启/关闭屏幕显示

自定义模式下
选择显示区域



屏幕显示方向调整

自定义模式下
上传背景文件


自定义模式下
导入主题固件

点击1次下载主题内容
再次点击切换主题内容

自定义模式下
导出主题固件


DIY自定义主题界面

1. DIY自定义-创建新主题



• 点击此处建立DIY新主题


2. DIY自定义-编写自定义主题名称



• 自定义DIY主题名称

DIY自定义主题界面

3. 自定义第3步，新增显示模块或上传背景图




可上传背景图片


2. 点击此处新增显示数据

1. 选中新建主题框

4. DIY第4步 设置自定义显示模块




5. 调整模块字体颜色 拖动显示位置



● 点击进行细节设置

● 删除显示模块

DIY自定义主题界面




调整完毕后关闭窗口

调整字体
大小颜色等
设置/点击确认


鼠标按住内容可调整位置

DIY自定义主题界面

● 点击进入横屏界面



● 点击进入竖屏界面



部分型号产品提供横屏显示 / 竖屏显示 2种显示主题



Dongguan Sibositong Industrial Co., Ltd.

No.5, Xinglong Lu, Sanzhong Village, Qingxi Town, Dongguan City, Guangdong Province, 523651, China

© Dongguan Sibositong Industrial Co., Ltd. All right reserved. Specifications are subject to change without prior notice. Some trademark may be claimed as the property of others.

WWW.JONSBO.COM