

Package Content - Lieferumfang - Contenu de L'emballage - 패키지 내용 - 包装内容

Image	Q'ty	Used for - benutzt für - utilisé pour - 用途
	21	Screw - PSU, MB, HDD / Schraube - Netzteil, MB, HDD / Vis - PSU, MB/ 나사 - PSU, MB, HDD / 螺丝- 电源, 主板, HDD
	15	Washer / Unterlegscheibe / Machine à laver / 세탁기 / 螺丝垫片
	4	Screw - SSD / Schraube - SSD / Vis - SSD / 나사 - SSD / 螺线-SSD
	4	HDD Rubber grommet / HDD Gummitülle / Cœillet en caoutchouc pour disque dur / HDD 고무 그로밋 / 硬盘脚垫
	1	Standoff / Abstand / Impasse / 대치 상태 / 铜柱
	1	HEX wrench socket / HEX-Steckschlüssel / Douille pour clé HEX / 육각 렌치 소켓 / 六角套筒
	5	Cable tie / Kabelbinder / Attache de câble / 케이블 타이 / 束线带
	12	Fan Screw / Lüfterschraube / Vis du ventilateur / 팬 나사 / 风扇螺丝
	4	Screw for glass panel/Schraube für Glasscheibe/Vis pour panneau de verre/ 유리 패널용 나사 / 玻璃螺丝
	12	Extended fan screw / Verlängerte Lüfterschraube / Vis de ventilateur allongée / 확장 팬 나사 / 加长风扇螺丝

Connectors - Anschlüsse - Connecteurs - 커넥터 - 连接器

USB 3.0	HD AUDIO	Type-C Connection
 VBUS SSRX1+ GND SSRX2- SSTX1+ GND D1- D2+	 PORT 1L PORT 1R SENSE_SEND PORT 2L AUG GND PRESENCE SENSE_RETURN SENSE2_RETURN	
F_PANEL		
 CI- RES+ HDD- HDD+ PW- PW+ P LED- P LED+		

Parts Diagram - Teilediagramm - diagramme des pièces - 부품 다이어그램 - 零件图

Image	Parts
	1 Glass panel / Glasplatte / Panneau de verre / 유리 패널 / 玻璃
	2 Air filter / Luftfilter / Filtre à air / 공기 정화기 / 过滤网
	3 Chassis / Gehäuse / Châssis / PC 케이스 / 主体
	4 Aluminum right side panel / Rechte Seitenwand aus Aluminium / Panneau latéral droit en aluminium / 알루미늄 우측 패널 / 铝右侧板
	5 HDD bracket / HDD-Halterung / Support de disque dur / HDD 브래킷 / 硬盘架
	6 Aluminum top cover / Obere Abdeckung aus Aluminium / Capot supérieur en aluminium / 알루미늄 상단 커버 / 铝顶盖
	7 PSU bracket / Netzteilhalterung / Support d'alimentation / PSU 브래킷 / 电源架
	8 PCI-E brackets / PCI-E-Halterungen / Supports PCI-E / PCI-E 브래킷 / PCI-E卡条

Installation Guide- Installationsanleitung - Guide d'installation - 설치 안내서 - 安装指南

<p>1 Before hardware installation, please remove the top cover and side panel Entfernen Sie vor der Hardwareinstallation bitte die obere Abdeckung und die Seitenabdeckung Avant l'installation du matériel, veuillez retirer le capot supérieur et le panneau latéral 하드웨어를 설치하기 전에 상단 덮개와 측면 패널을 제거하십시오. 安装硬件前先拆下顶盖与侧板</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Push the aluminum top cover backward to release 2. Remove four mounting screws to release aluminum right side panel <ol style="list-style-type: none"> 1. Drücken Sie die obere Aluminiumabdeckung nach hinten, um sie zu lösen 2. Entfernen Sie die vier Befestigungsschrauben, um die rechte Seitenwand aus Aluminium zu lösen <ol style="list-style-type: none"> 1. Poussez le capot supérieur en aluminium vers l'arrière pour libérer 2. Retirez les quatre vis de montage pour libérer le panneau latéral droit en aluminium <ol style="list-style-type: none"> 1. 알루미늄 상단 커버를 뒤로 밀어서 분리합니다. 2. 4개의 장착 나사를 제거하여 알루미늄 오른쪽 패널을 분리합니다. <ol style="list-style-type: none"> 1. 铝顶盖往后推便可取下。 2. 铝右侧板拧下4颗固定螺丝便可取下。
<p>2 Remove external cover Äußere Abdeckung entfernen Retirer le couvercle externe 외부 덮개 제거 安装主板</p>	<p>Place the motherboard in the area shown in the figure, and secure with screws</p> <p>Platzieren Sie das Motherboard in dem in der Abbildung gezeigten Bereich und befestigen Sie es mit Schrauben</p> <p>Placez la carte mère dans la zone indiquée sur la figure et fixez-la avec des vis</p> <p>그림과 같은 위치에 마더보드를 놓고 나사로 고정합니다.</p> <p>主板放视图区用螺丝锁住。</p>
<p>3 Graphics card Installation Grafikkarte installieren Installation de la carte graphique 그래픽 카드 설치 显卡安装</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Remove the PCI-E bracket 2. Insert the graphics card into motherboard slot, and secure with screw. <ol style="list-style-type: none"> 1. Entfernen Sie die PCI-E-Halterung 2. Setzen Sie die Grafikkarte in den Motherboard-Steckplatz ein und sichern Sie sie mit einer Schraube. <ol style="list-style-type: none"> 1. Retirez le support PCI-E 2. Insérez la carte graphique dans la fente de la carte mère et fixez-la avec une vis. <ol style="list-style-type: none"> 1. PCI-E 브래킷 제거 2. 그래픽 카드를 마더보드 슬롯에 삽입하고 나사로 고정합니다. <ol style="list-style-type: none"> 1. 拆下PCI-E卡条。 2. 显卡插入主板卡槽内用螺丝锁住。

Installation Guide- Installationsanleitung - Guide d'installation - 설치 안내서 - 安装指南

4 Fan/ radiator
Lüfter/Radiator
Ventilateur/ radiateur
팬/라디에이터
风扇/水排

Top 120mm x 3 or 140mm x 2 Fan (360 radiator or 280 radiator)
Base 120mm x 3 fan (360 radiator no longer than 398mm)
Motherboard 120mm x 3

Oben 120 mm x 3 oder 140 mm x 2 Lüfter (360 Radiator oder 280 Radiator)
Base 120 mm x 3 Lüfter (360 Radiator nicht länger als 398 mm)
Motherboard 120 mm x 3

Ventilateur supérieur 120 mm x 3 ou 140 mm x 2 (radiateur 360 ou radiateur 280)
Ventilateur de base 120 mm x 3 (radiateur 360 ne dépassant pas 398 mm)
Carte mère Ventilateur 120 mm x 3

상단 120mm x 3 또는 140mm x 2 팬(360 라디에이터 또는 280 라디에이터)
기본 120mm x 3 팬(360 라디에이터는 398mm 이하)
마더보드 120mm x 3

顶部120mm x 3或140mm x 2风扇(360mm水排或280mm水排)
底部120mm x 3风扇(360mm水排长度398mm以内)
主机板120mm x 3

5 PSU Installation
Netzteilinstallation
Installation du bloc d'alimentation
PSU 설치
电源安装

1. Remove the PSU bracket and install the PSU
2. Install the PSU with bracket back to the chassis

1. Entfernen Sie die Netzteilhalterung und installieren Sie das Netzteil
2. Installieren Sie das Netzteil mit der Halterung wieder am Gehäuse

1. Retirez le support du bloc d'alimentation et installez le bloc d'alimentation
2. Installez le bloc d'alimentation avec le support sur le châssis

1. PSU 브래킷을 제거하고 PSU를 설치합니다.
2. 브래킷이 있는 PSU를 새시에 다시 설치합니다.

1. 取下电源架组装好电源。
2. 组装好的电源安装在机箱上。

6 HDD Installation
HDD-Installation
Installation du disque dur
HDD 설치
HDD硬盘安装

1. Remove the HDD bracket, Install the HDD to the bracket
2. Install the HDD with bracket back to the chassis

1. Entfernen Sie die Festplattenhalterung, installieren Sie die Festplatte an der Halterung
2. Installieren Sie die Festplatte mit der Halterung wieder am Gehäuse

1. Retirez le support du disque dur, installez le disque dur sur le support
2. Installez le disque dur avec le support sur le châssis

1. HDD 브래킷을 제거하고 브래킷에 HDD를 설치합니다.
2. 브래킷이 있는 HDD를 새시에 다시 설치합니다.

1. 拆下硬盘支架, HDD硬盘安装在支架上。
2. 组装好的硬盘支架用螺丝安装在机箱上。

Installation Guide- Installationsanleitung - Guide d'installation - 설치 안내서 - 安装指南

7 SSD installation
SSD-Installation
Installation de SSD
SSD 설치
SSD安装

1. Remove the HDD bracket, install the SSD to the bracket with screws and rubber grommets
2. Insert the HDD to the bracket to the correspond slots, push in to secure
3. Install the HDD bracket back to chassis, and secure with screws

1. Entfernen Sie die Festplattenhalterung, installieren Sie die SSD mit Schrauben und Gummidichtungen an der Halterung
2. Setzen Sie die Festplatte in die Halterung in die entsprechenden Steckplätze ein und drücken Sie sie hinein, um sie zu sichern
3. Installieren Sie die HDD-Halterung wieder am Gehäuse und befestigen Sie sie mit Schrauben

1. Retirez le support du disque dur, installez le SSD sur le support avec des vis et des œillets en caoutchouc
2. Insérez le disque dur dans le support dans les fentes correspondantes, poussez pour fixer
3. Installez le support du disque dur sur le châssis et fixez-le avec des vis

1. HDD 브래킷을 제거하고 나사와 고무 그로밋을 사용하여 브래킷에 SSD를 설치합니다.
2. 해당 슬롯의 브래킷에 HDD를 삽입하고 밀어 넣어 고정합니다.
3. HDD 브래킷을 새시에 다시 설치하고 나사로 고정합니다.

1. 拆下硬盘支架, SSD硬盘用螺丝和垫片组装好。
2. 组装好的硬盘放入对应孔位, 往前推入卡槽内。
3. 组装好的硬盘支架用螺丝安装在机箱上。

8 Top cover and side panel installation
Montage der oberen Abdeckung und Seitenwand
Installation du capot supérieur et du panneau latéral
상단 커버 및 측면 패널 설치
顶盖与侧板安装

Install the aluminum top cover and aluminum right side panel

Bringen Sie die obere Aluminiumabdeckung und die rechte Seitenwand aus Aluminium an

Installez le capot supérieur en aluminium et le panneau latéral droit en aluminium

알루미늄 상단 커버와 알루미늄 우측 패널을 설치합니다.

安装铝顶盖与铝右侧板。

9 Glass panel installation
Einbau von Glasscheiben
Pose de panneaux de verre
유리 패널 설치
玻璃安装

Place the glass panel to the correspond place, secure with screws

Das Glas wird an der entsprechenden Position des Chassis montiert und mit Schrauben befestigt.

Placez le panneau de verre à l'endroit correspondant, fixez-le avec des vis

유리 패널을 해당 위치에 놓고 나사로 고정합니다.

玻璃安装在机箱对应位置, 两侧用螺丝锁住。

